LEVEL	I/O CAT. NO.	MODULE LABEL																					
UPPER	1762-L40BWA(IN), L40BXB(IN), SOURCE	+V 0	+V 1	IN 16	IN 17	IN 18	IN 19	IN 20	IN 21	IN 22	IN 23											+V 2	
LOWER		+V 0	+V 1	IN 0	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8	IN 9	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	+V 2			
UPPER	1762-L40AWA(OUT), L40BWA(OUT)	+V 0	+V 1	OUT 0	OUT 1	OUT 2	OUT 3	+V 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6	OUT 7	+V 4	OUT 8	OUT 9	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15		
LOWER		+V 2	+V 2																	+V 5	+V 5		
UPPER	1762-L40BXB(OUT)	+V 0	+V 1	OUT 0	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6	OUT 7	OUT 8	OUT 9	COM 2	+V 3	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15		
LOWER		+V 2	+V 2																	+V 4	+V 4		
UPPER	1771-IAN,IBN	COM 2	COM 2	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	COM 3	COM 3		
LOWER		COM 0	COM 0	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	COM 1	COM 1		
UPPER	1771-ID16,IQ16			IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17				
LOWER				COM 00	COM 01	COM 02	COM 03	COM 04	COM 05	COM 06	COM 07	COM 10	COM 11	COM 12	COM 13	COM 14	COM 15	COM 16	COM 17				
UPPER	1771-IVN	+V 2	+V 2	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	+V 3	+V 3		
LOWER		+V 0	+V 0	IN 00	IN 01	IN 02	IN 03	IN 04	IN 05	IN 06	IN 07	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	IN 16	IN 17	+V 1	+V 1		
UPPER	1771-OAN	+V 2	+V 3	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17				
LOWER		+V 0	+V 1	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17				
UPPER	1771-OBN,OVN	+V 2	+V 3	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	COM 2	COM 3		
LOWER		+V 0	+V 1	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17	COM 0	COM 1		
UPPER	1771-OD16,ODD, OQ16			OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17				
LOWER				+V 00	+V 01	+V 02	+V 03	+V 04	+V 05	+V 06	+V 07	+V 10	+V 11	+V 12	+V 13	+V 14	+V 15	+V 16	+V 17				
UPPER	1771-OW16	OUT 11NO	COM 11	OUT 12NC	OUT 12NO	COM 12	OUT 13NC	OUT 13NO	COM 13	OUT 14NC	OUT 14NO	COM 14	OUT 15NC	OUT 15NO	COM 15	OUT 16NC	OUT 16NO	COM 16	OUT 17NC	OUT 17NO	COM 17		
LOWER		OUT 00NO	COM 00	OUT 01NO	COM 01	OUT 02NO	COM 02	OUT 03NO	COM 03	OUT 04NO	COM 04	OUT 05NO	COM 05	OUT 06NO	COM 06	OUT 07NO	COM 07	OUT 10NC	OUT 10NO	COM 10	OUT 11NC		
UPPER	1771-OWN,OWNA	COM 2	COM 3	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17				
LOWER		COM 0	COM 1	OUT 00	OUT 01	OUT 02	OUT 03	OUT 04	OUT 05	OUT 06	OUT 07	OUT 10	OUT 11	OUT 12	OUT 13	OUT 14	OUT 15	OUT 16	OUT 17				
UPPER	1769-IQ32 SINK	COM 4	COM 4	IN 16	IN 17	IN 18	IN 19	IN 20	IN 21	IN 22	IN 23	IN 24	IN 25	IN 26	IN 27	IN 28	IN 29	IN 30	IN 31	COM 3	COM 3		
LOWER		COM 2	COM 2	IN 0	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8	IN 9	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	COM 1	COM 1		
UPPER	1769-IQ32 SOURCE	+V 4	+V 4	IN 16	IN 17	IN 18	IN 19	IN 20	IN 21	IN 22	IN 23	IN 24	IN 25	IN 26	IN 27	IN 28	IN 29	IN 30	IN 31	+V 3	+V 3		
LOWER		+V 2	+V 2	IN 0	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8	IN 9	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	+V 1	+V 1		
UPPER	1794-IB32 SOURCE	+V 2	+V 2	IN 16	IN 17	IN 18	IN 19	IN 20	IN 21	IN 22	IN 23	IN 24	IN 25	IN 26	IN 27	IN 28	IN 29	IN 30	IN 31	COM 2	COM 2		
LOWER		+V 1	**+V 1**	IN 0	IN 1	IN 2	IN 3	IN 4	IN 5	IN 6	IN 7	IN 8	IN 9	IN 10	IN 11	IN 12	IN 13	IN 14	IN 15	COM 1	COM 1		
	NUMERIC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39		
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		